




## tyyppi **KBS 15**

toiminto: **NC**  
suljettu jännitteettömänä



## tyyppi **KBS 15**

toiminto: **NO**  
jännitteettömänä auki

